



MLS-92122 - 精密线性工作台

SMARSHIFT

MLS-92122

是一款采用电磁直接驱动的精密线性平台。其紧凑的尺寸简化了与现有系统的集成，并为您的应用留出了足够的空间。由于与 SMARBOTIC 模块化系统兼容，它可以与 CLS 系列和其他 SmarAct 定位器轻松组合。

应用

MLS-92122

专为工业制造中的高要求任务而设计，包括微组装、拾取和贴装操作，以及粘合工艺中部件的对准和调整。其他应用领域还包括高精度计量（如飞扫程序）和超精细增材制造。它的承载能力更强，能够承受更重的重量，非常适合于对精度和坚固性都有要求的应用。

行程：65 毫米 尺寸（毫米）： 92 × 122 × 17 重量：640 克

	Mechanical
Travel [mm]	65
Continuous Force [N]	7.5
Peak Force [N]	22
Max. Normal Force [N]	125
Moved Mass (unloaded) [g]	400
Max. Lift Force [N]	3
Dimensions [mm]	92 × 122 × 17
Weight [g]	640
	Material
Base Material	Aluminum, black anodized
	Closed-Loop
Sensor Types	SC
Max. Acceleration (no load) [m/s²]	45
In-Position Stability [nm]	±5
Sensor Resolution MCS2 [nm]	1

Uni-Directional Repeatability MCS2 [nm]	±40
---	-----