



MR-9224 – 精密旋转平台

SMARSHIFT

MR-

9224是一款采用电磁直驱技术的紧凑型旋转平台。它兼具高速运行与长寿命特性，且精度毫不妥协。紧凑的尺寸与25毫米孔径设计，使其能轻松集成至现有系统，同时为您的应用留出充足空间。凭借与MLS-

92122及SMARBOTIC模块化系统的兼容性，可轻松组合CLS系列及其他SmarAct定位器，实现最大灵活性。

应用领域

MR-

9224旋转平台专为工业制造中的高要求任务设计，涵盖微组装、拾取放置工艺，以及粘合工艺中组件的对准与调整。其他应用领域包括激光加工（如激光钻孔、激光切割、激光标记）以及半导体与光子学产业中的晶圆定位。

行程：无限 尺寸（毫米）：92 × 92 × 24 重量：650 克

	Mechanical
Travel [°]	∞
Max. Normal Force [N]	50
Dimensions [mm]	92 × 92 × 24
Weight [g]	650
Aperture [mm]	25
	Material
Base Material	Aluminum, black anodized
	Closed-Loop
Sensor Types	S
Sensor Resolution [μ°]	<2
Uni-Directional Repeatability [μ°]	±40
Closed-Loop Angular Velocity [°/s]	3600